

I – Instalação (Installation)

Posicionar a válvula de descarga no furo de descarga do tanque e fixá-lo apertando a fêmea de aperto da válvula pela parte inferior do mecanismo. O aperto final deverá ser feito com uma chave apropriada.

ATENÇÃO – um aperto exagerado pode danificar o mecanismo, problema que não é coberto pela garantia.

II – Montagem do tanque na sanita (Assembling Bowl and cistern)

- 1 - Fixar os parafusos no tanque (ver figura)
- 2 - Colocar o vedante esponjoso na parte inferior do tanque, na fêmea de aperto da válvula de descarga
- 3 - Posicionar o tanque na sanita e apertar com as fêmeas de orelha

Drawing:

M6x78 screw – parafuso M6x78

Washer – anilha

Conical seal – vedante cônico

Hexagon nut – fêmea hexagonal

Wing nut – fêmea de orelhas

III – Instalação do Pulsador

- 1 – N A
- 2 – colocar a tampa no tanque
- 3 – posicionar o pulsador no furo do tanque e rodar até apertar.

IV – Manutenção

- 1 – Retirar o pulsador e abrir o tanque. Rodar a válvula de descarga 90° para o separar da parte inferior.
- 2 – substituir o vedante da válvula
- 3 – voltar a montar a válvula, rodando no sentido inverso
- 4 – voltar a fechar o tanque e montar o pulsador.

Valve gasket – vedante da válvula

Strainer – parte inferior da válvula de descarga

V - Instalação da torneira de enchimento 99B (Installing the float valve)

Adjustment screw – Parafuso de afinação

Locking nut – fêmea de aperto

Gasket/ filter – filtro

VI – Manutenção (Maintenance)

Membrane – Membrana

Filter – Filtro