

MONTAGE DE L'ABATTANT



- ❶ Positionner les charnières sur l'abattant
- ❷ Introduire les vis dans les trous de la cuvette (la patte de fixation doit ressortir de l'autre côté du trou et se positionne automatiquement en position horizontale)
- ❸ Visser manuellement les charnières sans forcer (pour faciliter le vissage, maintenir la patte de fixation appliquée contre la cuvette en soulevant la tête de vis)
- ❹ Positionner correctement l'abattant sur la cuvette
- ❺ Achever le vissage des charnières jusqu'à blocage total à l'aide d'un tournevis.

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Tél. 00 377 93 15 53 75 - Fax : 00 377 92 05 71 04

E-mail: contact@siamp.com

Site Internet : <http://www.siamp.com>