


УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА

ROBECO 06 и STANDARD 15EL

- 1 Правильно установить клапан
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к системе подачи воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом (15EL) или сгибанием штока (06)

Прокладка из волокна

Регулировочный винт



Вставить шток насколько возможно

Контргайка

Обеспечить водонепроницаемость бачка волокнистой прокладкой, не используя коррозионные составы для соединений.

КОМПАКТ 95L

- 1 Клапан положения
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к подаче воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом

Регулировочный винт

Прокладка из волокна

Контргайка

Обеспечить водонепроницаемость бачка волокнистой прокладкой, не используя коррозионные составы для соединений.

КОМПАКТ 99В и HANDY 93В

Регулировочный винт

Обеспечить водонепроницаемость прокладкой фильтра, не используя составов для уплотнения соединений.

Регулировочный винт

Контргайка

Прокладка/фильтр

Контргайка

Прокладка из волокна

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мембрана

Фильтр

Мембрана

SIAMP

Москва г - Посланников пер - дом № 9, строение 3
тел.: (495) 589-18-81 - contact@siamp.com