

INSTRUKCJA MONTAŻU

MECHANIZMU 3/6I A80000011S




Przycisk 3/6I
A80005010S




Splukiwanie 3 l

Splukiwanie 6 l



Mechanizm napelniający
A80001010S




Mechanizm
opróżniający 3/6I
A80002011S

Uszczelka mechanizmu
opróżniającego
A80003010S


Uszczelka pomiędzy
zbiornikiem i miską
A80006010S




Śruby montażowe
A80004010S




1




2



3



4



ZWS Silesia Sp. z o.o.

44-109 Gliwice, ul.Wyczółkowskiego 20
Tel. (0-32) 339 41 99, 339 41 00
Fax (0-32) 339 41 02

