



OPTIMA S SIAMP





Monaco




4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
MC 98007 MONACO Cedex
contact@siamp.com
www.siamp.com



2








H 1		Rep 1	Rep 2	H2	Rep 3
A	B				
450 mm +/- 7	432 mm +/- 7	14	14	325	A
			13	315	B
			12	305	C
			11	295	D
			10	285	E
440 mm +/- 7	422 mm +/- 7	13	13	315	A
			12	305	B
			11	295	C
			10	285	D
			9	275	E
430 mm +/- 7	412 mm +/- 7	12	12	305	A
			11	295	B
			10	285	C
			9	275	D
			8	265	E
420 mm +/- 7	402 mm +/- 7	11	11	295	A
			10	285	B
			9	275	C
			8	265	D
			7	255	E
410 mm +/- 7	392 mm +/- 7	10	10	285	A
			9	275	B
			8	265	C
			7	255	D
			6	245	E
400 mm +/- 7	382 mm +/- 7	9	9	275	A
			8	265	B
			7	255	C
			6	245	D
			5	235	E
390 mm +/- 7	372 mm +/- 7	8	8	265	A
			7	255	B
			6	245	C
			5	235	D
			4	225	E
380 mm +/- 7	362 mm +/- 7	7	7	255	A
			6	245	B
			5	235	C
			4	225	D
			3	215	E
370 mm +/- 7	352 mm +/- 7	6	6	245	A
			5	235	B
			4	225	C
			3	215	D
			2	205	E
360 mm +/- 7	342 mm +/- 7	5	5	235	A
			4	225	B
			3	215	C
			2	205	D
			1	195	E
350 mm +/- 7	332 mm +/- 7	4	4	225	A
			3	215	B
			2	205	C
			1	195	D
			0	185	E
340 mm +/- 7	322 mm +/- 7	3	3	215	A
			2	205	B
			1	195	C
			0	190	D
			2	205	A
330 mm +/- 7	312 mm +/- 7	2	1	195	B
			0	185	C
			1	195	A
320 mm +/- 7	302 mm +/- 7	1	0	185	B
			0	185	A
310 mm +/- 10	292 mm +/- 10	0	0	185	A


NOTICE DE MONTAGE POUR ROBINET FLOTTEUR

ROBECO 06 et STANDARD 15 EL

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (15 EL) ou en pliant la tige (06).



COMPACT 95L




- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

MAINTENANCE

Pour accéder au filtre (pour nettoyage) ou à la membrane (pour remplacement) :

- Couper l'alimentation en eau à l'aide du robinet d'arrêt
- Sans démonter le robinet de l'alimentation dévisser, l'écrou correspondant soit au filtre soit à la membrane.

N.B. : Au remontage bien resserrer les écrous




Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.


NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

NB : Ne pas utiliser dans le réservoir de produit détartrant ou à base de chlore qui pourrait entraîner une détérioration du mécanisme non couverte par la garantie.


OD 95L



- 1 Mesurer la distance entre le centre du trou du réservoir et le bas de l'intérieur du réservoir. La distance doit être supérieure à 22,5 cm.




- 2 Mettre en place le robinet flotteur en le fixant à l'aide de l'écrou.
- 3 Régler le niveau d'eau.




- 4 Retirer les deux adhésifs de maintien du capot gris une fois le robinet flotteur installé.

HANDY 93B



- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

COMPACT 99B




- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

MAINTENANCE

Pour accéder au filtre (pour nettoyage) ou à la membrane (pour remplacement) :

- Couper l'alimentation en eau à l'aide du robinet d'arrêt
- Démonter le robinet de l'alimentation, nettoyer le filtre
- Dévisser, l'écrou correspondant à la membrane.

N.B. : Au remontage bien resserrer les écrous



SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex
www.siamp.com