


SIAMP


Monaco

INTRASLIM CON TELAIO

CASSETTA WC DA INCASSO

INSTALLAZIONE & MANUTENZIONE



**Tools required:**

* IT : a seconda della versione
 CZ : v závislosti na verzi
 DEU : nach Version
 DAN : afhængigt af version
 ESP : según versión
 FRA : selon version
 GB : according to version
 GRE : σύμφωνα με την έκδοση
 LT : priklausomai nuo versijos
 NER : volgens versie
 NOR : avhengig av versjon
 PL : w zależności od wersji
 ROM : în funcție de versiune
 RUS : в зависимости от версии
 SK : v závislosti na verzii

Consigli :

- Conservare questo foglio per futuri interventi.


△ Leggere le istruzioni del vaso e del sedile prima di installare questa cassetta WC. Ulteriori informazioni sulle caratteristiche della rete di approvvigionamento idrico.

△ Svuotare rete idrica prima di collegare la cassetta WC.


1 / Il rubinetto a galleggiante, compreso, funziona con acqua potabile. La pressione di esercizio deve essere compresa tra 1 e 10 bar. Esso è dotato di un filtro per impedire che corpi estranei lo danneggino. Questo filtro può aver bisogno di pulizia occasionale. Procedere come descritto a pagina 16.

2 / Il rubinetto d'arresto deve essere occasionalmente azionato per impedire qualsiasi blocco.


△ SIAMP non sarà responsabile qualora questi accorgimenti non vengano rispettati. L'uso di prodotti per la pulizia clorurati dovrebbe essere evitato.






MONTAGGIO








MONTAGGIO
























❶








②









La forza del sistema dipende dalla qualità della muratura. Dei blocchi di muratura devono essere inserito tra il gomito e il telaio di alimentazione.

③











①




①




②

a)




b)



90°



c)



③



n° 34 0317 01



IT : Escluse le parti in gomma
GB: Except rubber parts
FRA: Hors pièces en caoutchouc.
CZ: Nevztahuje se na gumové části.
DAN: Gummidele ikke inkluderet.
DEU: Gilt nicht für Teile aus Gummi.
ESP: No incluye las partes de goma.
GRE: Δεν περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα από καουτσούκ.
H: A gumi alkatrészekre nem vonatkozik.
LT: Netaikoma dalims iš kaučiuko.
NER: Rubberen onderdelen niet inbegrepen.
NOR: Gummideler ikke inkludert.
PL: Gwarancja nie dotyczy elementów gumowych.
ROM: Nu include piesele din cauciuc.
RUS: Гарантия не распространяется на резиновые части.
SK: Nevzfahuje sa na gumené časti.

SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1^{er} - B.P. 219 - MC 98007 MONACO Cedex

Fax : +377 92 05 71 04 / Email : contact@siamp.com

Web : www.siamp.com