

# SIAMP

---

## RIVIERA


Exposed cistern


रिवेरा



## Assembly instructions & Maintenance


असेंबली इंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस






a	Tank bottom	1
b	Top cover	1
c	Inlet Valve	1
d	Outlet Valve	1
e	Overflow cap	1
f	Center clamp	1
g	Fixation screws	1
h	Bend pipe	1
i	Bend seal	1
j	Bend pipe nut	1
k	Ligature	1
l	Button	1

dimensions in mm




1

Open the top cover of the tank  
टैंक के टॉप कवर को खोले




Assemble the inlet valve and put the  
overflow cap in opposite hole  
वर्षिरीत छेद में इन्लेट वाल्व और ओवरफ्लो  
कैप को फिट करे.




Manually tight it with spanner  
नट स्पैन्सर के साथ हाथ से टाइट करे

2



Take and assemble the parts as per below picture  
नीचे चित्र के अनुसार भागो को ले और फिट करे



Insert the bend pipe into the hole of the tank  
टैंक के छेद में मुड़ा हुआ पाइप डाले




Fix the nut between the tank and bend pipe  
टैंक और मुड़ा हुआ पाइप के बीच की नट को फिट करे




Take the template from the box and do the markings on wall for fixing the tank with a  $\varnothing 6$  mm drill

बाक्ससे टेम्पलेट ले और 6 ममी ड्रिल के साथ टैक फाक्स करने के लिए दीवार पर नशान करे



Fix the clamps as per markings and hang the tank on them


नशान के अनुसार क्लैम्प को फाटि करे और उन पर टैक इन्स्टॉल करे



4


Set the water level inside the tank by setting the screw height if necessary  
 यदि आवश्यक हो तो स्क्रू ऊंचाई सेट करके टैंक के अंदर पानी का स्तर निर्धारित करें

If required, water level can be adjusted until 9 litres  
 यदि आवश्यक हो, 9 लीटर तक पानी की सतह अजस्टड किया जा सकता है



5


Put the top cover on the tank and close it, then assemble the button  
 टैंक पर टॉप कवर रखो और इसे बंद करें, फरि बटन फिट करें




# INLET VALVE MAINTENANCE

इनलेट वाल्व मेंटेनेस



Assembly instructions & Maintenance




Click and remove the lever from its position  
लीवर को अपनी स्थिति से दबा कर निकालें




Turn a 1/4 round of nut and unassembled the nut and diaphragm by lifting  
नट को 1/4 गोल घुमाना और नोडिअल दे और डाइअफ्रैम निकाल दे




See the condition of the rubber part, remove and replace it with a new one and re-assemble it again  
रबड की स्थिति देखें, अगर यह अच्छा नहीं है, तो इसे नए से बदलें और उसे फिर से फिट करें




Place the parts correctly matching with slots  
पार्ट्स को स्लॉट्स के साथ में सही से फिट करें



Put the nut and turn 1/4 round  
नट रखो और 1/4 गोल घुमाना



Correct the position of the nut as per below  
नीचे के अनुसार नट की स्थिति को सही करें



Put the lever in slots and fix it by pushing  
स्लॉट्स में लीवर रखें और उसे धक्का देकर फिट करें



ON


# OUTLET VALVE MAINTENANCE

आउटलेट वाल्व मटेनेस




OFF

1




2



Open the top cover and remove the clamp and outlet valve from the tank  
टॉप कवर खोले और टैंक से क्लैप और आउटलेट वाल्व निकाल दें

3



See the condition of the gasket, if it is not good replace it with new one and re-assemble it


गैसकेट की स्थिति देखें, अगर यह अच्छा नहीं है, तो इसे नए से बदलें और इसे फिट करें



New gasket  
नई गैसकेट



Old gasket  
पुरानी गैसकेट



ON

**CARE INSTRUCTIONS :**

- While cleaning the cistern after installation, do not use abrasive cleansers nor solvents, as they may damage the plastic surface. Product containing chlorine can seriously damage fittings in the product which may lead to leakage and property damage. SIAMP is not liable or shall not be responsible for any such damage or for improper installation.
- Clean the outside surface of the polypropylene product with mild soap and water. Wipe the entire surface completely dry with a clean and soft cloth.
- The warranty is not applicable if the installation of the product does not follow the recommended operation conditions as specified in the product instruction manual.

**देखभाल के नरिदेश :**

०इन्स्टलेशन के बाद टैक की सफाई करते समय, कठोर क्लीनरज़ या सॉल्वेंट्स का उपयोग न करें, क्योंकि वे प्लास्टिक की सतह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्लोरीन मशिरति वस्तुएं प्राइकट में फटिगि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है जिससे लीकजि और पार्ट्स की क्षति हो सकती है. इस तरह के नुकसान के लिए या अनुचित इन्स्टलेशन के लिए SIAMP जम्मेदार नहीं होगा।

०हल्के साबुन और पानी के साथ polypropylene उत्पाद की बाहरी सतह को साफ करें .पूरी तरह से साफ और मुलायम कपड़े के साथ पूरी तरह से सूखा करें ।

०यदि प्राइकट की इन्स्टलेशन ,प्राइकट इन्स्टलेशन मैनुअल में नरिदिष्टि की गई सफिरशि की स्थतिकी शर्तों का पालन नहीं करती है, तो वारंटी लागू नहीं होती ।

# SIAMP

---

**Manufactured by :**

SIAMP INDIA Pvt. Ltd.

Module 1 - 4, Nexus Industrial Park,

Village - Kotambi, Vadodara – Halol Road,

Vadodara Pin: 391510,

Gujarat - INDIA

For customer care number : +91-2688-274313/4/5/6

For toll free number : 1800 121 9077

Whatsapp GSM: +91 9998334747

E-mail : [contact.india@siamp.com](mailto:contact.india@siamp.com)

For consumer assistance/complaints, please contact the Manager at above address

(Legal Metrology licence no: GUJ/ACLM/PCR/REG/VAD/669)

Made in India