


УСТАНОВКА КЛАПАНА ПОПЛАВКА

ROBECO 06 и STANDARD 15EL


- 1 Правильно установить клапан
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к системе подачи воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом (15EL) или сгибанием штока (06)

Прокладка из волокна




КОМПАКТ 95L

- 1 Клапан положения
- 2 Закрепить гайкой
- 3 Подключить к подаче воды
- 4 Отрегулировать уровень воды регулировочным винтом



КОМПАКТ 99В и HANDY 93В



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

